

WINSPORT GmbH & Co. KG
Gewerbepark Auwald
Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen
Telefon: (+49) 0 82 34 / 90 49 30
Telefax: (+49) 0 82 34 / 90 493-23
E-Mail: info@winsport.de
Internet: www.winsport.de



WINSPORT GmbH & Co. KG · Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen

Sicherheitsinformationen Dartautomaten

Achtung! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Werfen Sie die Darts nur auf die Dartscheibe und achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Wurfbereich aufhalten.

Verwenden Sie ausschließlich Dartpeile mit einer Kunststoffspitze und dem in der Anleitung angegebenen Maximalgewicht.

Befestigen Sie diesen Artikel immer an einer dafür geeigneten Wand.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. Lagern Sie (Spiel-) Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar.

Bitte setzen Sie sich nicht auf die Ware und stützen Sie sich nicht mit vollem Körpergewicht darauf, da dies zu Schäden und Verletzungen führen kann.

Bitte trennen Sie die Stromversorgung bevor Sie das Gerät reinigen.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des Geräts nicht blockiert werden, um Überhitzung zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil und der angegebenen Spannung.

Achten Sie darauf, das Stromkabel zu schützen. Vermeiden Sie, dass jemand darauf tritt oder es von Gegenständen eingeklemmt wird. Beachten Sie besonders die Kabel an den Steckern, die entsprechenden Steckdosen und die Ausgangsbuchsen am Spielgerät. Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel, da dies zu Brandgefahr oder elektrischen Schlägen führen kann. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein. Dies birgt eine Brand- und Stromschlaggefahr.

Bitte überprüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen oder Defekte feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker. Öffnen oder reparieren Sie den Artikel nicht selbst.

Um Schäden zu vermeiden, halten Sie jegliche Flüssigkeiten von dem Artikel fern und stellen Sie ihn nicht an feuchten oder nassen Orten auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.

WINSPO RT GmbH & Co. KG
Gewerbepark Auwald
Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen
Telefon: (+49) 0 82 34 / 90 49 30
Telefax: (+49) 0 82 34 / 90 493-23
E-Mail: info@winsport.de
Internet: www.winsport.de



WINSPO RT GmbH & Co. KG · Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen

Safety Information Dart Machines

Warning! Use under the direct supervision of adults.

Throw darts only at the dartboard and ensure that no people are in the throwing area.

Only use darts with a plastic tip and the maximum weight specified in the instructions.

Always mount this item on a suitable wall.

Unplug the device if it will not be used for a long period. Store (game) accessories out of the reach of small children when not in use. Small parts pose a choking hazard.

Please do not sit on the item or lean on it with your full body weight, as this may cause damage and injuries.

Please disconnect the power supply before cleaning the device.

Ensure that the ventilation slots of the device are not blocked to prevent overheating. Do not operate the device near heat sources or direct sunlight.

Only use the device with the provided power supply and the specified voltage.

Take care to protect the power cable. Avoid someone stepping on it or it being pinched by objects. Pay particular attention to the cables at the plugs, the corresponding outlets, and the output jacks on the game device. Do not overload outlets or extension cords, as this can lead to fire hazards or electric shocks. Do not insert objects into the openings of the device. This poses a fire and electric shock hazard.

Please regularly check the device for damage. If you find any damage or defects, do not continue using the product. Contact customer service or a qualified technician immediately. Do not open or repair the item yourself.

To avoid damage, keep liquids away from the item and do not place it in damp or wet areas. Use the device indoors only.