

Montageanleitung Fußsack

Vielen Dank, dass Sie sich für den Jakobs® Fußsack entschieden haben. Der Fußsack ist für alle Winther Turtle und E-Turtle Kinderbus Modelle geeignet* und bietet Platz für 2 Kinder.

Die Montage eines Fußsacks für 2 Kindersitze dauert ca. 15 Minuten. Für die Montage müssen die Gurtsysteme teilweise demontiert werden, die vollständige Montage erfolgt in xx Schritten.

1. Zuerst wird der untere Schrittgurt unterhalb des Sitzes gelöst, dazu ziehen Sie das lose Ende des Gurtbands durch die verstellbare Schnalle und durch den Schlitz des Sitzes und lösen das Gurtband von dem 3-Punkt-Gurt.
2. Als nächstes wird der Brustgurt gelöst, dazu werden auf der Rückseite des Sitzes die Muttern der beiden Schrauben gelöst, so dass die Schrauben aus den Schlaufen gezogen werden können und die Gurte unten auf beiden Seiten des Sitzes durch die Schlitze geführt werden können. Anschließend werden die Gurtbänder vom dem 3-Punkt-Gurt gelöst, so dass das Gurtgeschirr nur noch durch die beiden oberen Gurtbänder getragen wird.
3. Im Folgenden wird der Fußsack über die beiden Sitze und den Sitzbügel gestülpt.
4. Im Anschluss wird der untere Schrittgurt wieder befestigt, dazu wird das lose Ende des Gurtbands durch den Schlitz des Sitzes von unten nach oben geführt und durch die Öse des Fußsacks gezogen. Als Nächstes wird das Gurtband durch den Verschluss des 3-Punkt-Gurts und auf der anderen Seiten wieder zurück durch die Öse des Fußsacks und den Schlitz des Sitzes geführt. Um den Gurt zu befestigen wird das Gurtband durch die verstellbare Schnalle geführt und festgezogen.
5. Darauffolgend werden die beiden oberen Gurte wieder befestigt, dazu werden die die beiden Gurte jeweils durch die oberen Ösen des Fußsacks und im Anschluss durch die beiden Ösen des Steckverschlusses geführt. Im Folgenden werden die beiden Gurte wieder zurück durch die beiden unteren Ösen des Fußsacks und die beiden unteren Schlitze des Sitzes gezogen. Als Nächstes werden die Gurte auf der Rückseite des Sitzes wieder befestigt, in dem die die Schrauben durch die Endschlaufen geführt und mit den jeweiligen Muttern festgezogen werden.
6. Abschließend kann der Fußsack mittels des blauen Sicherheitsbands am Rahmen des Turtle Kinderbusses festgezogen werden.

* Geeignet für alle Modelle ab Baujahr 2012.



Jakobs®

Jakobs GmbH • Am Mittelweg 3 • DE 52388 Noervenich • Tel.: +49 (0)2426 - 90466-0 • info@jakobs.de • Version 2.0 • Februar 2022

Montageanleitung Fußsack

Vielen Dank, dass Sie sich für den Jakobs® Fußsack entschieden haben.

Der Fußsack ist für alle Winther® Turtle und E-Turtle Kinderbus Modelle geeignet* und bietet Platz für 2 Kinder.

Die Montage eines Fußsacks für 2 Kindersitze dauert ca. 15 Minuten. Für die Montage müssen die Gurtsysteme des Kinderbusses teilweise demontiert werden, die vollständige Montage erfolgt in sechs Schritten.

Zuerst wird der untere Schrittgurt unterhalb des Sitzes gelöst, dazu ziehen Sie das lose Ende des Gurtbands durch die verstellbare Schnalle und durch den Schlitz des Sitzes und lösen das Gurtband von dem 3-Punkt-Gurt.



Als nächstes wird der Brustgurt gelöst, dazu werden auf der Rückseite des Sitzes die Muttern der beiden Schrauben gelöst, so dass die Schrauben aus den Schlaufen gezogen werden können und die Gurte unten auf beiden Seiten des Sitzes durch die Schlitze geführt werden können.

Anschließend werden die Gurtbänder von dem 3-Punkt-Gurt gelöst, so dass das



Jakobs®

Jakobs GmbH • Am Mittelweg 3 • DE 52388 Noervenich • Tel.: +49 (0)2426 - 90466-0 • info@jakobs.de • Version 2.0 • Februar 2022

Gurtgeschirr nur noch durch die beiden oberen Gurtbänder getragen wird.



Im Folgenden wird der Fußsack über die beiden Sitze und den Sitzbügel gestülpt.

Im Anschluss wird der untere Schrittgurt wieder befestigt, dazu wird das lose Ende des Gurtbands durch den Schlitz des Sitzes von unten nach oben geführt und durch die Öse des Fußsacks gezogen. Als Nächstes wird das Gurtband durch den Verschluss des 3-Punkt-Gurts und auf der anderen Seite wieder zurück durch die Öse des Fußsacks und den Schlitz des Sitzes geführt. Um den Gurt zu befestigen, wird das Gurtband durch die verstellbare Gurtschnalle geführt und festgezogen.



Jakobs®

Jakobs GmbH • Am Mittelweg 3 • DE 52388 Noervenich • Tel.: +49 (0)2426 - 90466-0 • info@jakobs.de • Version 2.0 • Februar 2022

Abschließend kann der Fußsack am Rahmen des Turtle Kinderbusses mit dem blauen Sicherheitsband durch die Gurtschnalle festgezurt werden.



Für Kinder bis 3 Jahre geeignet.

Information zur Pflege und Reinigung: Der Fußsack kann bei 40 Grad Schonwäsche in der Waschmaschine gewaschen werden.

* Geeignet für alle Modelle ab Baujahr 2012.

