

WINSPORT GmbH & Co. KG
Gewerbepark Auwald
Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen
Telefon: (+49) 0 82 34 / 90 49 30
Telefax: (+49) 0 82 34 / 90 493-23
E-Mail: info@winsport.de
Internet: www.winsport.de



WINSPORT GmbH & Co. KG · Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen

Sicherheitsinformationen Airhockey

Achtung! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Stellen Sie diesen Artikel immer auf einen ebenen und festen Untergrund.

Durch das hohe Eigengewicht muss der Aufbau durch zwei Personen erfolgen.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. Lagern Sie (Spiel-) Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Bitte setzen Sie sich nicht auf die Ware und stützen Sie sich nicht mit vollem Körpergewicht darauf, da dies zu Schäden und Verletzungen führen kann.

Bitte trennen Sie die Stromversorgung bevor Sie das Gerät reinigen.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des Geräts nicht blockiert werden, um Überhitzung zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder direktem Sonnenlicht.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil und der angegebenen Spannung.

Achten Sie darauf, das Stromkabel zu schützen. Vermeiden Sie, dass jemand darauf tritt oder es von Gegenständen eingeklemmt wird. Beachten Sie besonders die Kabel an den Steckern, die entsprechenden Steckdosen und die Ausgangsbuchsen am Spielgerät. Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel, da dies zu Brandgefahr oder elektrischen Schlägen führen kann. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein. Dies birgt eine Brand- und Stromschlaggefahr.

Bitte überprüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen oder Defekte feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker. Öffnen oder reparieren Sie den Artikel nicht selbst.

Um Schäden zu vermeiden, halten Sie jegliche Flüssigkeiten von dem Artikel fern und stellen Sie ihn nicht an feuchten oder nassen Orten auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.

WINSPORT GmbH & Co. KG
Gewerbepark Auwald
Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen
Telefon: (+49) 0 82 34 / 90 49 30
Telefax: (+49) 0 82 34 / 90 493-23
E-Mail: info@winsport.de
Internet: www.winsport.de



WINSPORT GmbH & Co. KG · Waldstraße 21 · DE-86517 Wehringen

Safety Information Airhockey

Caution! Use only under direct adult supervision.

Always place this item on a flat and stable surface.

Due to the heavy weight of the product, assembly must be carried out by two people.

Unplug the power cord when the device is not in use for an extended period. Store (game) accessories out of the reach of small children when not in use.

Do not sit or lean your full body weight on the product, as this may cause damage or injury.

Disconnect the power supply before cleaning the device.

Ensure the device's ventilation slots are not blocked to prevent overheating. Do not operate the device near heat sources or in direct sunlight.

Only use the device with the provided power adapter and the specified voltage.

Protect the power cord. Avoid stepping on it or pinching it with objects. Pay special attention to the cables near the plugs, outlets, and output jacks of the device.

Do not overload electrical sockets or extension cords, as this can cause fire hazards or electric shocks.

Do not insert any objects into the openings of the device, as this poses a fire and electric shock risk.

Regularly inspect the device for damage. If you notice any damage or defects, discontinue use immediately. Contact customer service or a qualified technician. Do not attempt to open or repair the device yourself.

To prevent damage, keep liquids away from the device and do not place it in damp or wet locations. Use the device indoors only.